

HÖRMANN DANMARK AS  
Normansvej 6  
DK-8920 Randers NV  
Telefon: +45 86 43 72 22  
Telefax: +45 86 43 71 40  
Internet: www.hoermann.dk  
Bank: Østjysk Bank Randers  
Kontonr.: 7230 - 2092282  
Cvr. Nr.: 7894 2215

## KODNING AF ECOSTAR HÅNDSENDER til ECOSTAR LIFTTRONIC MOTOR

Dette er udelukkende en ekstra hjælp, se den originale manual for udførlig vejledning.

Der er plads til 5 forskellige håndsendere i motoren  
Er alle pladser opbrugte, skal motoren nulstilles (se manualen)



Indlæring af Håndsender *til* Motor:

- Tryk 1 gang på "P" på motoren
  - Rød lampe i motor blinker langsomt
- Tryk 1 gang på håndsender knappen der ønskes benyttet
  - Rød lampe på motor blinker hurtigt
- Tryk 1 gang til på håndsenderknappen der ønskes benyttet
  - Rød lampe blinker ekstra hurtigt.
- Afvent lampen stopper med at blinke
- Håndsenderen er nu kodet op i motoren.
- Tryk på knappen på håndsenderen, og motoren kører
- Kodning foretaget.

Med venlig hilsen  
**HÖRMANN DANMARK AS**