


Isætning af batterier




- ▶ 4 x 1,5 V type AAA (LR03)

Programmering af adgangskoderne

FCT 3

1

- ▶ Tryk på en knap, så tastaturet lyser
- ▶ Tryk på nøgleknappen



- ▶ Tryk på cifferknap 1 for 1. hukommelsesplads eller cifferknap 2 for 2. hukommelsesplads eller cifferknap 3 for 3. hukommelsesplads

2



- ▶ Tryk på nøgleknappen

3



- ▶ Indtast den 4-cifrede talkode

4



- ▶ Tryk på nøgleknappen

5




- ▶ Indtast talkoden igen

6



- ▶ Tryk på nøgleknappen


Indlæring af en trådløs kode



- ▶ Hold håndsenderen til højre for FCT 3.
 - ▶ Tryk på håndsenderknappen, der skal overføre den trådløse kode, og hold den trykket ind, indtil LED'en blinker skiftevis rødt og blå.



- ▶ Tryk på en knap, så tastaturet lyser.
- ▶ Indtast talkoden, hvis trådløse kode skal ændres.



- ▶ Tryk på nøgleknappen og hold den trykket ind. Hvis den trådløse kode registreres, blinker LED'en hurtigt og slukkes efter 2 sekunder.
 - ▶ Slip knapperne.

FCT 3

Normal drift

Hvis en talkodes trådløse kode blev kopieret forinden fra en håndsender, skal der trykkes en ekstra gang på nøglekontakten efter indtastningen af talkoden ved første drift.