

Hurtig guide til kodning af sendere til Ecostar og Liftronic 500, 700, 800

OPS OPS OPS.!

Hørmann har netop lanceret en ny serie af sendere som sender et kraftigere krypteret signal ud til deres nye 2021 motorer. Disse sendere er også "Bagud-kompatible" så de kan bruges til motorer købt før 2021. **Dette kræver dog at man nedgraderer senderen før den kan bruges.**

Dette gøres meget enkelt ved at holde én af knapperne nede i mens at du hiver batteri slippen ud.

- LED'en blinker langsomt i 4 sek. med blå farve.
- LED'en blinker hurtigt i 2 sek. med blå farve.
- LED'en lyser i lang tid med blå farve.

Tryk og hold fortsat på håndsenderknappen.

- LED'en blinker langsomt i 4 sek. med rød farve.
- LED'en blinker hurtigt i 2 sek. med rød farve.
- LED'en lyser i lang tid med rød

Slip håndsenderknappen.

Liftronics "Gamle" signal (Før 2021) 433 MHz er aktiveret på denne knap.

Hvis flere knapper skal nedgraderes gentages processen ved at tage batteriet ud

og holde de andre knapper nede.

PORTMANDEN

NÅR DER GÅR SPORT I AT VÆLGE DEN RIGTIGE PORT

Dette er udelukkende en ekstra hjælp, se den originale manual for udførlig vejledning.

Der er plads til 5 forskellige håndsendere i motoren
Er alle pladser opbrugte, skal motoren nulstilles (se manualen)



Indlæring af Håndsender til Motor:

- Tryk 1 gang på "P" på motoren
 - Rød lampe i motor blinker langsomt
- Tryk 1 gang på håndsender knappen der ønskes benyttet
 - Rød lampe på motor blinker hurtigt
- Tryk 1 gang til på håndsenderknappen der ønskes benyttet
 - Rød lampe blinker ekstra hurtigt.
- Afvent lampen stopper med at blinke
- Håndsenderen er nu kodet op i motoren.
- Tryk på knappen på håndsenderen, og motoren kører
- Kodning foretaget.

KODNING AF ECOSTAR HÅNDSENDER til ECOSTAR MOTOR

Dette er udelukkende en ekstra hjælp, se den originale manual for udførlig vejledning.

Der er plads til 5 forskellige håndsendere i motoren
Er alle pladser opbrugte med udgåede håndsendere, skal motoren nulstilles (se manualen)



Indlæring af Håndsender til Motor:

- Tryk 1 gang på "P" på motoren (kun på den grå "P" knap)
 - Rød lampe i motor blinker langsomt
- Tryk 1 gang på håndsender knappen der ønskes benyttet
 - Rød lampe på motor blinker hurtigt
- Tryk 1 gang til på håndsenderknappen der ønskes benyttet
 - Rød lampe blinker ekstra hurtigt.
- Afvent lampen stopper med at blinke
- Håndsenderen er nu kodet op i motoren.
- Tryk på knappen på håndsenderen, og motoren kører
- Kodning foretaget.

QR - Video Guide til kodning af RSC 2 Liftronic 500/700/800 Håndsender

Scan denne kode med din Mobil for at se Videoen.

Videoen findes også på vores hjemmeside www.portmanden.dk.

